







67290016179026

## הוראות התקנה

מקט: FP-1SH55WH

### אזהרה: חשוב!

לפני התקנת המתג יש לנתק את החשמל בלוח החשמל

<p>1. הפרד את המתאם מהמסגרת הדקורטיבית בעדינות באמצעות מברג שטוח.</p>	
<p>2. הדק את המודול למתאם עד להישמע 'קליק' אשר מעגן את המודול.</p>	
<p>3. חבר את חוטי החשמל למודול על פי ההוראות המצורפות למודול. יש להקייד על הידוק הברגים בחוזקה.</p>	
<p>4. קרב את המתאם לקיר והדק אותו באמצעות מברג. הדק את ברגי העיגון אשר יקבעו את המתאם לקופסת החיבורים.</p>	
<p>5. הרכב את המסגרת הדקורטיבית על גבי המתאם עד להישמע קליק אשר מעגן את המסגרת לקיר.</p>	

הערה: לאחר התקנה ראשונית חיישי המגע עוברים תהליך איפוס. יש להמתין דקה עד לפעולה תקינה של החיישנים.